



HU

Termékinformáció:

A mágneses táblák fémből készült lemezből készülnek, amely lehetővé teszi a mágnesek rögzítését. A termék különböző mintákkal, méretekkel és keretszínekkel érhető el. A táblák hátoldalán két fém rögzítőkampó található, amelyek lehetővé teszik a termék függőleges vagy vízszintes felakasztását – a vásárló preferenciái szerint.

Szerelési útmutató:

1. Győződj meg róla, hogy a rögzítőkampók megfelelően vannak rögzítve a tábla hátoldalán.
2. Jelöld meg a falon azt a helyet, ahová a kiválasztott kampót szeretnéd felszerelni, majd helyezd be a csavart.
3. Használd a hátoldalon található kampót a tábla felakasztásához, és ellenőrizd annak stabilitását.

Tisztítás és karbantartás:

A táblát puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával kell tisztítani. Ne használj súrolószereket vagy agresszív vegyszereket, amelyek károsíthatják a nyomtatott felületet vagy a keretet. A rendszeres törlés segít megőrizni a tábla esztétikus megjelenését és hosszú távú funkcionalitását.

Fontos – Használati óvintézkedések.

A tábla fémből készült és merev kerettel rendelkezik – nem megfelelő használat esetén sérülést okozhat. A szerelést stabil felületen végezd, megfelelő rögzítőelemek használatával. Ne helyezd a táblát olyan helyre, ahol rezgésnek vagy leesés veszélyének van kitéve. A keret szélei kemények lehetnek – légy óvatos szállításkor. A kis rögzítőelemeket tartsd távol a gyermekektől. Ha a termék megsérül, azonnal hagyd abba a használatát. A tábla kizárólag mágnesek rögzítésére szolgál – nem alkalmas filctollal vagy krétával való írásra. Ne használj éles szélű mágneseket vagy kiegészítőket, amelyek károsíthatják a nyomtatott felületet. A termék nem vízálló – a tartós nedvességnek való kitettség korróziót vagy a keret sérülését okozhatja.

